

Elektro-mekanisk skabslås ASSA ABLOY PIN

ASSA ABLOY
Opening Solutions



Programmeringsvejledning

Revision 20200123-1

Indhold

INDLEDNING	2
BRUG AF BRUGERKODE	2
A. PRIVAT TILSTAND	2
B. OFFENTLIG TILSTAND	2
MASTER KODE	2
VAGTMESTER KODE	2
GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER	2
LAVT BATTERI	3
EKSTERNE STRØMFORSYNING	3
GRUNDOPSÆTNING.....	3
START HER	3
A: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE OG BRUGERKODE TIL BRUG I PRIVAT-TILSTAND.....	3
B: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE TIL BRUG I OFFENTLIG TILSTAND	3
C: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE OG VAGTMESTERKODE TIL BRUG I OFFENTLIG TILSTAND	3
SKIFT FRA FABRIKSTILSTAND TIL OFFENTLIGTILSTAND MED FORUDDEFINERET MASTERKODE 1111111.....	3
STANDARDPROGRAMMERINGSMENUER (KRÆVER GRUNDOPSÆTNING)	4
1: TILFØJ OG SLET BRUGERKODER MED MASTERKODE (KUN PRIVAT MODE).....	4
10: Tilføj ny brugerkode.....	4
11: Slet brugerkode	4
12: Tilføj flere brugerkoder.....	4
13: Slet flere brugerkoder.....	4
14: Slet alle brugerkoder	4
15: Kontroller antallet af registrerede brugerkoder	4
2: ÆNDRE BRUGERKODE MED BRUGERKODE.....	4
20: Skift brugerkode	4
3: TILFØJ/ÆNDRE/SLET VAGTMESTERKODE MED MASTERKODE (KUN I OFFENTLIGTILSTAND).....	4
30: Tilføj eller ændre vagtmesterkode	4
31: Slet vagtmesterkode.....	4
4: ÆNDRE MASTERKODE	4
40: Ændre masterkode	4
5: SKIFT MELLEMLIG OFFENTLIG OG PRIVAT-TILSTAND	4
50: Skift til offentlig tilstand	4
51: Skift til privat tilstand.....	4
6: TÆND OG SLUK LYD	5
60: Slå lyd til.....	5
61: Slå lyd fra (Standard indstilling).....	5
7: AKTIVERING / DEAKTIVERING AF TIDSÅBNING (KUN I OFFENTLIG TILSTAND)	5

70: Aktiver åbningstid med indikering (LED) og indstil åbningstid (1-24 timer)	5
70: Deaktiver tidsåbning.....	5
71: Aktiver tidsåbning uden indikering (LED) og indstil åbningstid (1-24 timer)	5
71: Sluk for åbning af tiden.....	5

INDLEDNING

ASSA ABLOY pin-kodelås "PIN" har 3 forskellige kodeniveauer tilgængelige. Disse er:

1. Brugerkode (op til 10 koder) Altid 4 cifre lange
2. Vagtmester kode (kun i offentlig tilstand) Altid 6 cifre lange
3. Master koder Altid 8 cifre lange

Se afsnittet nedenfor for at forstå, hvordan hvert af disse kodeniveauer fungerer

BRUG AF BRUGERKODE

A. PRIVAT TILSTAND

I privat tilstand er låsen indstillet til at fungere med de samme brugerkoder. Disse brugerkoder skal tidligere være programmeret til at fungere med denne specifikke lås. Brugerkoder er altid 4 cifre lange.

1. For at åbne låsen skal du blot indtaste dit 4-cifrede og åbne døren. Hvis håndtaget ikke er drejet, vil låsen låses automatisk tilbage efter 4 sekunder.
2. For at lukke skal du blot dreje håndtaget i låst position, og låsen låses automatisk.

B. OFFENTLIG TILSTAND

I offentlig tilstand er låsen indstillet til at fungere med en hvilken som helst kode, der er indtastes i låsen. Dette tildeler låsen denne midlertidigt kode som brugerkode. Når låsen åbnes med denne kode, fjerner låsen denne kode og enhver anden kode kan nu betjene låsen. I offentlig tilstand kan en Vagtmester kode føjes til låsen, se Vagtmester Kodefunktion nedenfor.

1. For at låse, drej håndtaget til låst position og indtaste en firecifret kode og låsen låser automatisk. Andre brugerkoder kan nu ikke betjene låsen. Et rødt lys hvert tredje sekund viser, at skabet er optaget
2. For at låse op, indtast koden igen på låsen. Nu kan skabet åbnes ved at dreje håndtaget til ulåst position. Denne kode er nu ikke længere aktiv som en brugerkode. Enhver anden kode kan nu betjene låsen

● Rødt LED tændes i 1 sekund, hvis der indtastes en forkert brugerkode)

MASTER KODE

Masterkoden kan åbne låsen i begge tilstande. I offentlig tilstand vil åbning med masterkode, også slette den midlertidige brugerkode. Masterkoden er altid 8 cifre lang. Ved brug af masterkoden, start med * og slut med *.

● Rødt LED tændes i 1 sekund, hvis der indtastes en forkert brugerkode)

VAGTMESTER KODE

Vagtmester koden kan åbne låsen i offentlig tilstand. Modsat master koden, vil vagtmester koden ikke slette det registrerede brugerkode. Når du åbner med vagtmesterkoden, låser låsen automatisk efterfølgende. Vagtmesterkoden er altid 6 cifre lang. Ved brug af vagtmesterkoden, start med * og slut med *.

● Rødt LED tændes i 1 sekund, hvis der indtastes en forkert brugerkode)

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

Indsæt en nål eller en klips gennem hullet på bagsiden og tryk i 2 sekunder. Dette nulstiller låsen og efterlader den med fabriksindstillinger, se BASIS KONFIGURATION for de forskellige muligheder for efterfølgende programmering af låsen.

I fabriksindstilling er de hurtige opsætningsmuligheder også tilgængelige.

Elektro-mekanisk skabslås

ASSA ABLOY PIN

ASSA ABLOY
Opening Solutions

LAVT BATTERI

Når batteriniveauet falder til under 10%, vil der forekomme 3 røde blink, efter at låsen er åbnet. Dette angiver at batterierne skal skiftes.

EKSTERNE STRØMFORSYNING

Hvis batteriet er dødt og låsen slet ikke reagerer, tilsluttes en ekstern strømkilde (Mini USB), f.eks. Power bank eller oplader til mobiltelefon.

GRUNDOPSÆTNING

START HER

Symbolede nedenfor bruges til at beskrive programmeringen af låsen.

OBS:

ALT PROGRAMMERING SKAL UDFØRES MED DØREN ÅBEN OG KODER BØR TESTES, FØR DØRENE LUKKES FØRSTE GANG.

Tryk på Hash-knappen * Tryk på Star-knappen ● Grøn lysindikation ● Rød lysindikation

Når låsen er i fabriksindstilling (ved levering og efter nulstilling til fabriksindstilling), og batterierne er isat er der 3 valgmuligheder for, hvordan låsningen kan installeres:

- A. Hurtig opsætning af masterkode og brugerkode til brug i privat-tilstand
- B. Hurtig opsætning af masterkode til brug i offentlig tilstand
- C. Hurtig opsætning af masterkode og vagtmesterkode til brug i offentlig tilstand

For at bruge de standard programmerede menuer i stedet, skal du blot trykke på #.

BEMÆRK: I hurtig opsætning er det meget vigtigt at indtaste det rigtige antal cifre for at indstille låsen til den korrekte tilstand.

A: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE OG BRUGERKODE TIL BRUG I PRIVAT-TILSTAND

[Valgt masterkode] [Valgt brugerkode] * ●● (blinker rødt, hvis der indtastes forkert antal cifre)

Eks: * 12345678 1111 * tilføjer ny masterkode 12345678 og brugerkode 1111 og sætter låsen i privat tilstand og låsen låser.

B: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE TIL BRUG I OFFENTLIG TILSTAND

[Valgt masterkode] * ●● (blinker rødt, hvis der indtastes et forkert antal cifre)

Eks: * 12345678 * tilføjer ny masterkode 12345678 og sætter låsen i offentlig tilstand og låsen forbliver ulåst.

C: HURTIG OPSÆTNING AF MASTERKODE OG VAGTMESTERKODE TIL BRUG I OFFENTLIG TILSTAND

[Valgt masterkode] [Valgt vagtmesterkode] * ●● (blinker rødt, hvis der indtastes et forkert antal cifre)

Eks: * 12345678 112233 * tilføjer ny masterkode 12345678 og vagtmesterkode 112233 og sætter låsen i offentlig tilstand og låsen forbliver ulåst.

SKIFT FRA FABRIKSTILSTAND TIL OFFENTLIGTILSTAND MED FORUDDEFINERET MASTERKODE 11111111

[Tryk og hold nede i 2 sekunder] ●● (Slip efter blink)

Eks: # indstiller låsen med en foruddefineret MASTERKODE 1111 1111 og indstiller låsen til Offentlig tilstand og låsen forbliver ulåst.

For yderligere programmering, se menupunkterne nedenfor

BEMÆRK: Hvis denne mulighed vælges, er det meget vigtigt at ændre den foruddefinerede masterkode for at bevare sikkerheden.

STANDARDPROGRAMMERINGSMENUER (KRÆVER GRUNDOPSÆTNING)

1: TILFØJ OG SLET BRUGERKODER MED MASTERKODE (KUN PRIVAT MODE)

10: Tilføj ny brugerkode

(MASTERKODE) # 10 # (NY BRUGERKODE) # ●●

Eks: # 12345678 # 10 # 9999 # tilføjer ny brugerkode 9999

11: Slet brugerkode

(MASTERKODE) # 11 # (BRUGERKODE DER SKAL SLETTES) ●●

Eks: # 12345678 # 11 # 9999 # sletter brugerkode 9999 (hvis den tidligere blev tilføjet)

12: Tilføj flere brugerkoder

(MASTERKODE) # 12 # (FØRSTE BRUGERKODE) * ● (NÆSTE BRUGERKODE) * ● (SIDSTE BRUGERKODE) # ●●●

Eks: # 12345678 # 12 # 9999 * 8888 * 7777 * 6666 # tilføjer fire nye brugerkoder 9999.8888.7777.6666

13: Slet flere brugerkoder

(MASTERKODE) # 13 # (FØRSTE BRUGERKODE) * ● (NÆSTE BRUGERKODE DER) * ● (SIDSTE BRUGERKODE) # ●●●

Eks: # 12345678 # 13 # 9999 * 8888 # sletter brugerkoder 9999 og 8888

14: Slet alle brugerkoder

(MASTERKODE) # 14 # ●●●●●●

Eks: # 12345678 # 14 # sletter alle brugerkoder. Låsen forbliver ulåst, indtil der tilføjes en ny brugerkode.

15: Kontroller antallet af registrerede brugerkoder

(MASTERKODE) # 15 # ● (antal registrerede koder)

Eks: # 12345678 # 15 # giver dig 4 blink, der angiver, at 4 forskellige brugerkoder er registreret i låsen.

2: ÆNDRE BRUGERKODE MED BRUGERKODE

20: Skift brugerkode

(BRUGERKODE) # 20 # ((INDTAST NY BRUGERKODE) # ●●

Eks: # 9999 # 20 # 8888 # ændrer eksisterende brugerkode til 8888 (9999 fjernes)

3: TILFØJ/ÆNDRE/SLET VAGTMESTERKODE MED MASTERKODE (KUN I OFFENTLIGTILSTAND)

30: Tilføj eller ændre vagtmesterkode

(MASTERKODE) # 30 # (NY VAGTMESTER KODE) # ●●●●

Eks: # 12345678 # 30 # 999999 # tilføjer (hvis der ikke er indstillet nogen vagtmesterkode) eller skifter til (hvis vagtmesterkode allerede er indstillet) vagtmesterkode til 999999.

31: Slet vagtmesterkode

(MASTERKODE) # 31 # ●●

Eks: # 12345678 # 31 # vil slette vagtmesterkode (hvis den tidligere blev tilføjet).

BEMÆRK: Skift fra offentlig- til privat-tilstand sletter også vagtmesterkoden

4: ÆNDRE MASTERKODE

40: Ændre masterkode

(MASTERKODE) # 40 # (NY MASTERKODE) # (BEKRÆFT NY MASTERKODE) # ●●●●●●

Eks: # 12345678 # 40 # 87654321 # 87654321 # ændrer masterkoden til 87654321

5: SKIFT MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT-TILSTAND

50: Skift til offentlig tilstand

(MASTERKODE) # 50 # ●●●●

Eks: # 12345678 # 50 # indstiller låsen til at arbejde i offentlig tilstand. Registrerede brugerkoder slettes.

51: Skift til privat tilstand

(MASTERKODE) # 51 # ●●●●

Eks: # 12345678 # 51 # indstiller låsen til at arbejde i privat tilstand. Låsen forbliver ulåst indtil en ny brugerkode tilføjes.

Elektro-mekanisk skabslås

ASSA ABLOY PIN

ASSA ABLOY
Opening Solutions

6: TÆND OG SLUK LYD

60: Slå lyd til

(MASTERKODE) # 60 # ●●●●

Eks: # 12345678 # 60 # slå lyd til.

61: Slå lyd fra (Standard indstilling)

(MASTERKODE) # 61 # ●●●●

Eks.: # 12345678 # 61 # slår lyd fra.

7: AKTIVERING / DEAKTIVERING AF TIDSÅBNING (KUN I OFFENTLIG TILSTAND)

Tidsåbning er, at låsen automatisk åbnes efter et defineret antal timer efter sidst at være låst.

70: Aktiver åbningstid med indikering (LED) og indstil åbningstid (1-24 timer)

(MASTERKODE) # 70 # (ANTAL TIMER, 2 CIFRE) # ●●●●

Eks: # 12345678 # 70 # 08 # aktiverer tidsåbning med automatisk åbning efter 8 timer. 15 minutter før oplåsning blinker den grønne lysdiode to gange hvert 3. sekund indtil åbning.

70: Deaktiver tidsåbning

(MASTERKODE) # 70 # (00) # ●●●●

Eks: # 12345678 # 70 # 0 # deaktiverer tidsåbning.

BEMÆRK: Som standard er tidsåbningen deaktiveret.

71: Aktiver tidsåbning uden indikering (LED) og indstil åbningstid (1-24 timer)

(MASTERKODE) # 71 # (ANTAL TIMER, 2 CIFRE) # ●●●●

Eks: # 12345678 # 71 # 12 # aktiverer tidsåbning med automatisk åbning efter 12 timer.

71: Sluk for åbning af tiden

(MASTERKODE) # 71 # (00) # ●●●●

Eks: # 12345678 # 71 # 00 # deaktiverer tidsåbning.

BEMÆRK: Som standard er tidsåbningen deaktiveret.